
## **B40BE-B40E-B40PTE**

Accessoires p.576-685

■ Avance automatique



■ Lubrification dans bain d'huile



 Sur B40E/B40PTE tête de perçage inclinable gauche/ droite 90°



■ Panneau de commande à l'avant

## Livrée de série avec :

-Tête de forage à couronne dentée 1-16mm B16

-Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16

-Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.